

LINTSAEMASINAGA TÖÖTAMISE ESMASED OHUTUSNÕUDED

1. ENNE KÄIVITAMIST KONTROLLI MASINAT

Veendu, et saelint, kaitsekatted, ohutuslülitid, juhikud ja muud masina osad on terved ning töokorras.

2. VALI ÕIGE SAELINT

Kasuta lõigatava materjali ja mõõtmetega sobivat saelinti ning õiget hammastust.

3. KINNITA MATERJAL KORRALIKULT

Materjal peab olema stabiilselt toetatud ja kruustangidega kindlalt kinnitatud. Ära hoia lõigatavat materjali käega.

4. HOIA KÄED LIIKUVAST SAELINDIST EEMAL

Ära puuduta liikuvat saelinti ega vii käsi lõiketsooni. Ära eemalda laaste ega lõikejäätmelid töötava masina ajal käega.

5. ÄRA BLOKEERI OHUTUSSEADISEID

Kaitsekatted, turvalüliteid ega muid ohutusseadiseid **ei tohi** eemaldada, muuta ega blokeerida.

6. KASUTA TÖÖKAITSEVAHENDEID

Kanna sobivat tööriietust, kaitseprille ja kaitsejalatseid. Vajaduse korral kasuta kuulmis- ja hingamisteede kaitset ning tööoperatsioonile sobivaid kindaid.

7. HOIA TÖÖKOHT PUHAS JA KUIV

Eemalda regulaarselt metallilaastud ja jäätmed. Korista maha sattunud õli või jahutusvedelik, et vältida libisemist ja kukkumist.

8. ARVESTA KUUMADE JA TERAVATE DETAILIDEGA

Saetud metall võib olla kuum ning selle servad võivad olla teravad. Raskete detailide puhul kasuta sobivaid tõste- ja teisaldusvahendeid.

9. HOOLDUSE AJAL VÕTA MASIN VOOLUVÕRGUST VÄLJA

Enne puhastamist, reguleerimist, saelindi vahetamist või hooldustööde tegemist lülita masin välja, **ühenda vooluallikast lahti** ja välista juhuslik käivitumine.

10. KASUTA MASINAT VASTAVALT TOOTJA JUHENDILE

Järgi alati konkreetse masina kasutus- ja ohutusjuhendit ning kehtivaid tööohutuse nõudeid.



PEATA MASIN, KUI MÄRKAD OHTU VÕI RIKET

Ebatavaline müra • vibratsioon • saelindi kahjustus • kaitsekatte või ohutuslüli rike • jahutusvedeliku leke • ebastabiilne materjal

ÄRA JÄTKA TÖÖD ENNE, KUI OHT ON KÕRVALDATUD.

BOMATEX

BOMAR lintsaemasinate ametlik esindaja ja maaletooja Eestis.

Mobiil: +372 5850 7028

Lauatelefon: +372 600 7843

E-post: info@bomatex.ee

Aadress: Allika tee 7, Peetri,
Rae vald, Harjumaa

E-R 10/00-17/00

Koduleht: www.bomatex.ee

